

## DTF MATT

FÜR HELL- UND DUNKELFARBIGE TEXTILIEN UND ANDERE MATERIALIEN

**Nur für DTF Tinten**



### DRUCKEN

#### Vor dem Drucken:

1. Tragen Sie Latexhandschuhe. Fingerabdrücke können die Druckqualität beeinträchtigen. Halten Sie die Oberfläche sauber und frei von Staub.
2. Drucken Sie auf der matten Seite der Folie.

#### Druckereinstellungen:

3. Beachten Sie die empfohlenen DTF-Drucker-/RIP-Softwareeinstellungen.

#### Nach dem Druck:

4. Bei Druckern mit Heizplatte: Auf 40-50°C/104-122°F einstellen und maximal 5-10 Sekunden warten, bevor das Klebepulver aufgetragen wird.
5. Drucker ohne Heizplatte: Warten Sie mindestens 20-30 Sekunden, bevor Sie das Klebepulver auftragen.



### AUFTRAGEN DES KLEBEPULVERS

6. Tragen Sie das Klebepulver nach den Anweisungen des Herstellers auf.
7. Achten Sie darauf, dass das Klebepulver das gesamte Motiv bedeckt.
8. Entfernen Sie überschüssiges Klebepulver von der Folie.



### AUSHÄRTEN DES KLEBEPULVERS

1. Härten Sie den Kleber in einem Trocknungsofen aus. Stellen Sie die Temperatur für 2 Minuten auf 130°C. (Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Auftragen des Klebepulvers).



### PRESSEN DES TRANSFERS

Pressen Sie Ihre Transfer mit den in der Tabelle angegebenen Parametern. Ziehen Sie ab, wenn die Übertragung KALT ist.

	VORPRESSEN	TEMP	ZEIT	DRUCK
<b>BAUMWOLLE</b>	15 Sek.	135°C	20 Sek.	2 Bar / 29 PSI / Niedrig-Mittel
<b>POLYESTER</b>	NEIN	120°C	20 Sek.	2 Bar / 29 PSI / Niedrig-Mittel
<b>POLYPROPYLEN</b>	NEIN	105°C	20 Sek.	2 Bar / 29 PSI / Niedrig-Mittel
<b>MISCHGEWEBE</b>	5 Sek.	120°C	20 Sek.	2 Bar / 29 PSI / Niedrig-Mittel



**Bis 60°C auf links waschbar.** Kein Weichspüler und kein Flüssigwaschmittel verwenden.



**Nicht maschinell trocknen.**



**Bügeln Sie nicht direkt auf das Motiv.** Decken Sie den Druck vor dem Bügeln mit Backpapier ab.

#### WICHTIG!

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie das Kleidungsstück waschen. Wenn alle Parameter beachtet werden, erreicht die Waschbeständigkeit in der Waschmaschine bis zu 60°C.