

FOREVER GmbH Robert-Bosch-Str. 43, 68542 Heddesheim **Phone:** +49 (0) 62 03/930 20 - 0 **Fax:** +49 (0) 62 03/930 20 - 40

E-mail: info@forever-ots.com **Web:** www.forever-ots.de

Transferanleitung für:

FOREVER Ink-Jet Basic WT

für HELLE TEXTILIEN (100% BAUMWOLLE)



DRUCKEINSTELLUNGEN:

• Nur für Ink-Jet/ Tintenstrahldrucker geeignet!

• Bildmodus: Gespiegelt



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	3 bar	Medium
TEMPERATUR	175°C	175°C
ZEIT	20 Sekunden	20 Sekunden



TRANSFERVERARBEITUNG:

- Legen Sie das T-Shirt auf die Arbeitsfläche der Transferpresse.
- Pressen Sie das Textil kurz vor.
- Platzieren Sie das FOREVER Ink-Jet Basic WT mit der Druckseite nach unten zeigend auf dem T-Shirt.
- Pressen Sie für 20 Sekunden.
- Ziehen Sie das Transferpapier vorsichtig und gleichmässig im kalten Zustand ab.



WASCHANLEITUNG:

Textil auf links kalt waschen.



BÜGELN:

Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.